

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	62 80 01	Kappe
2	62 80 02	Blechschraube 4,8 x 45
3	62 80 03	Läufer, komplett
4		
5	62 80 04	Sicherungsring 28 / 1,2
6	62 80 05	Taschenbürstenhalter, komplett
7	62 80 06	Kohlenbürste 6,3 x 10 x 18
8	62 80 07	Federscheibe, gewellt B 4
9	62 80 08	Gewindefurchschraube ZM 4 x 12
10	62 80 09	Kontaktscheibe
11	62 80 10	Sicherungsring 15 / 1
12	62 80 11	O-Ring 22 x 2,5
13	62 80 12	Blechschraube 4,8 x 38
14	62 80 13	Rillenkugellager 6902 2Z
15	62 80 14	Getriebelagerschild
16	62 80 15	Getriebegehäuse
17	62 80 16	Paßscheibe 20 x 1
18	62 80 17	Schneckendichtung 1
19		
20		
21	62 80 18	Rillenkugellager 6203 2RS
22	62 80 19	Arbeitsspindel
23	62 80 20	Sicherungsring 40 / 1,75
24	62 80 21	Scheibe für Kugellager
25	62 80 22	Spindelrad 22 Z
26	62 80 23	Schneckendichtung 2
27	62 80 24	Sicherungsring 14 / 1

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
28	62 80 25	Getriebedichtung
29	62 80 26	Nadelhülse HK0810
30	62 80 27	Stellrad
31	62 80 28	Halter für Stellrad
32	62 80 29	Drehwiderstand
33	62 80 30	Motorgehäuse
34	62 80 31	Stator, komplett
35	62 80 32	Blechschraube C 3,9 x 60
36	62 80 33	Luftleitung
37	62 80 34	Plastschraube Torx 5 x 20
38	62 80 35	Bügelgriff
39	62 80 36	Durchführungstülle
40	62 80 37	Abdeckkappe
41	62 80 38	Griffpaar
42	62 80 39	Kabelauführungsmuffe
43	62 80 40	Anschlußleitung
44	62 80 41	Blechschraube 4,2 x 13
45	62 80 42	Zugentlastungsschelle
46	62 80 43	Einbauschalter
47	62 80 44	Steckkerbstift 4 x 12
48	62 80 45	Entstörkondensator
49	62 80 46	Schalterlitze
50	62 80 47	Leiterplatte
51	62 80 48	Blechschraube 2,9 x 13
52	62 80 49	Reglerlitze
53	62 80 50	Federring 5
54	62 80 51	Blechschraube 4,8 x 22

Schleifteufel 62 80 00

